

Klebeanleitung

Erst nach etwa 3 Tagen erreicht der Kleber seine volle Haftkraft. In dieser Zeit sollte der Untergrund nicht gewaschen werden und nicht starkem Frost oder Hitze ausgesetzt sein. Direkte Sonneneinstrahlung während des Verklebens sollte man vermeiden.

Welche Methode eignet sich?

Trockenverklebung

- Für kleinere Aufkleber und Schriftzüge
- Vorteile: Rasche Verarbeitung
- Nachteile: Wenn einmal aufgeklebt, kein Verschieben mehr möglich

Nassverklebung

- Für lange Schriftzüge sowie grossflächige Kleber
- Vorteil: Während der Verarbeitung kann der Kleber noch positioniert werden
- Nachteil: Längere Verarbeitungszeit (2 - 3 h, bis das Wasser verdunstet ist)

Klebeanleitung – Vorbereitung

Hilfsmittel

- Reinigungsmittel (fettlösend, z.B. Glasreiniger, Putzsprit, evtl. auch Silikonentferner)
- Metermass zum Ausmessen (bei grossflächigen Klebern auch Wasserwaage)
- Montage- oder Abdeckband (zum Fixieren des Klebers)
- Zahnlose Kunststoffrakel oder -schaber zum Andrücken
- Bei Nassverklebung: Entspanntes Wasser (Wasser mit 1-2 Tropfen Spülmittel/l) in Zerstäuber



Fläche vorbereiten

Die zu beklebende Fläche gut reinigen (mit Glasreiniger, Spiritus). Sie darf keine Fett- oder Kleberückstände aufweisen.

Kleber vorbereiten



Direkt vor dem Verkleben Kleber mit Rakel sorgfältig und gründlich an Übertragungsfolie anreiben. Dadurch lösen sich auch kleine Teile wie i-Punkte besser von der Transferfolie.

Klebeanleitung - Ausrichten und Fixieren

1. Schritt



Um den Kleber exakt zu positionieren, wird auf der Transferfolie eine Hilfslinie eingezeichnet. Messen Sie diese Linie an den Klebelementen auf der Klebefolie ab (und nicht an der ganzen Klebefolie, falls der Rand der Folie etwas schräg geschnitten sein sollte).

2. Schritt



Ausgehend von dieser Hilfslinie, den Kleber mit Hilfe eines Massbandes genau positionieren und seitlich mit Abdeckband fixieren. Sobald der Kleber korrekt positioniert ist, an der oberen Kante Kleber mit Abdeckband so befestigen, dass das Abdeckband nicht übersteht. Danach die seitlichen Montagebänder entfernen.

3. Schritt



Breitere Texte können nun mit einer Schere sorgfältig in einzelne Segmente von etwa 30 cm Breite aufgeteilt werden. Dadurch kann der Kleber in mehreren Durchgängen verarbeitet werden und das Resultat wird exakter. Achtung: Nicht in Buchstaben und Montageband schneiden!

Klebeanleitung - Nass verkleben

Grundsätzlich: Zur Nassverklebung sollte die Temperatur mindestens 15° C betragen. Nach der Verklebung sollte die Temperatur während 24 h nicht tiefer sein. Die beklebte Fläche während drei Tagen keinem Frost aussetzen. Autos in dieser Zeit nicht waschen.

1. Schritt



Die Kleberrückseite und den zu beklebenden Untergrund mit entspanntem Wasser besprühen.

2. Schritt



Die ganze Folie auf die Klebefläche klappen. Auf dem feuchten Untergrund kann die Klebefolie wenn nötig noch genauer positioniert werden. Nun mit flachem Gegenstand (Rakel, Filzrakel) von der Mitte her das Wasser restlos hinaus streichen.

3. Schritt

Vollständige Verdunstung des Wassers abwarten (idealerweise 1 - 2 h, mind. 20 - 30 Minuten).

4. Schritt



Danach die Transferfolie um 180° umklappen und möglichst nahe nach hinten abziehen. Dabei die Transferfolie immer wieder nachfassen. Tipp: Vor dem Abziehen die Transferfolie nochmals andrücken, die Qualität der Verklebung wird so noch besser.

Klebeanleitung- Trocken verkleben

1. Schritt



Klappen Sie den Kleber hoch und lösen Sie vorsichtig das Trägerpapier ein bisschen.

2. Schritt



Das Trägerpapier so nach unten ziehen, dass Transfer- und Klebefolie noch leicht von der Fläche abstehen. Transfer- und Klebefolie nun mit flachem Gegenstand (Rakel, Eiskratzer, Massstab) von oben herab mit einander überlappenden Strichen fest anstreichen. Darauf achten, dass dabei auch möglichst alle Blasen herausgestrichen werden. Bei grossen Klebern von der Mitte her beginnen.

3. Schritt



Danach die Transferfolie um 180° umklappen und möglichst nahe nach hinten abziehen. Dabei die Transferfolie immer wieder nachfassen. Tipp: Vor dem Abziehen die Transferfolie nochmals andrücken, die Qualität der Verklebung wird so noch besser.